

Framnäsvalsen Doublehanded / Solo klasser

Säkerhet

Följande skall finnas ombord:

- Första förband.
- Någon typ av GPS för positionsangivelse. Handhållen GPS uppmanas bäras.
- Mobiltelefon / VHF (i vattentät påse eller motsvarande). Uppmanas att bäras.
- Konade pluggar eller motsvarande för genomföringar.
- Ankare med anpassad lina redo att användas.
- Mistlur.
- Brandsläckare förutsatt att kök, elsystem eller motor finns ombord.
- Hink med lina.
- En vattentät ficklampa.
- Läns pump.
- Flytväst, säkerhetssele och säkerhetslina.
- Vass kniv lättillgänglig.
- Kompass.
- Sjökort, om endast digitala används så skall minst en backup-enhet finnas ombord.
- Invändig barlast och tunga föremål som batterier, kök, verktygslåda mm skall vara säkrade.

Linor på däck rekommenderas (jacksatays). Livboj och kastlina bör finnas ombord.

Läs gärna igenom Offshore Special Regulations Category 4.

Det kommer att finnas säkerhetsbåt ute på banan men eftersom båtarna snart blir utspridda på stora ytor så utgör samtliga deltagare säkerhetsbåt för övriga deltagare. Vid misstanke om problem på en annan båt SKALL de omkringliggande båtarna omedelbart assistera aktuell båt vid behov. Notera tider för eventuell insats för kompensation.

Alla skall bära flytväst under hela seglingen.

Handhållen vattentät VHF, alt. VHF i vattentätt fodral, rekommenderas, speciellt till soloseglarna. VHF skall vara påslagen under hela seglingen på Kanal 16 och om funktion finns, passning även på kanal 72.

Finns AIS ombord skall denna vara på under hela seglingen.

Vid avbruten kappsegling meddelas seglingsledningen snarast på VHF kanal 72 eller på telefonnummer _____